

ドライバーソフトの入替手順

既に Windows7 (32 ビット) にインストール済みのバイオログドライバーソフト “S&ME DL-1000/2000/3000/3100/4000” を新しいドライバー “エスアンドエムイー Data Logger” と入れ替えることにより安定して動作します。

希にパソコンにより USB 接続時に不具合が起き、“m-BioLog” がバイオログを見つけられない不具合がありました但这些が解消されます。

1. パソコンの USB ポートに “バイオログ” を接続して電源を入れる。
2. 旧ドライバーを削除する。

《Windows 7 の場合》

- ① 『スタート』から “デバイスとプリンター” を開く。
- ② 『不明なデバイス』を右クリックして “プロパティ” を開く。
- ③ 『ハードウェア』の “プロパティ” を開く。
- ④ 『全般』の “設定変更” を開く。
- ⑤ 『ドライバ』の “削除” を開く。
- ⑥ “このデバイスのドライバーを削除する” にチェックを入れて『OK』を実行する。

《WindowsXP の場合》

1. 『スタート』から “検索” → “ファイルとフォルダすべて” でファイル名のすべてまたは一部に “dl1kdrv.sys” を入力し『検索』を実行する。
2. 名前 “dl1kdrv.sys”、フォルダ名 “C:¥WINDOWS¥system32¥drivers” にフォーカスを当て、右クリックで『削除』を実行します。

3. バイオログの電源を切る。
4. ダウンロードした『Driver』フォルダの “driverinstaller.exe” をダブルクリックして実行する。
5. 警告を無視して “このドライバウェアをインストールする” を実行する。
6. バイオログの電源を入れる。

以上